defender

TRIPLES MAKE PERFECTION

Alligator GK-315

Operation manual

Wireless gaming keyboard

www.defender-global.com

The Manual for the Alligator keyboard

1. Press the FN+Z key combination when connecting to a Windows-based computer or the FN+X key combination when connecting to a MacOS-based computer.

2. Bluetooth mode connection.

Supports connecting up to 3 devices via Bluetooth
For first connection please press for 3 seconds:
FN+R - for first device
FN+T - for second device
FN+Y - for third device
Then find the name of keyboard "Alligator GK-315" in the list of available devices for connection.
After connecting the device remains in the keyboard memory.
To connect saved devices please first press:
FN+R - for first device
FN+T - for second device
FN+Y - for third device
Bluetooth channel has versions 3.0 and 5.0. Keyboard are compatible with Windows win8/win10/win11, and MacOS with MAC 10.12.1 and above via Bluetooth mode.

3. Wired mode connection.

Please plug in cable to the keyboard with Type C connector and with PC or Notebook with USB connector.
Then press FN+E for wired mode connection.

4. Wireless 2.4Ghz connection.

Press long for 3 seconds the FN+Q.
Plug the USB 2.4G connector into the computer USB interface.
The keyboard is connected via a 2.4Ghz channel.
After connecting the device remains in the keyboard memory.
To connect a saved device, quickly press the FN+Q.

5. Resetting the keyboard settings.

Press FN+Space bar for 3 seconds to restore the factory settings.

AZE

1. Windows asaslı kompüterə qoşulduqda FN+Z düymələr kombinasiyasını və ya MacOS əsaslı kompüterə qoşulduqda FN+X düymələr kombinasiyasını basın.

2. Bluetooth rejimi ilə qoşulma. Bluetooth vasitəsilə 3-ə qədər cihazı birləşdirməyi dəstəkləyir Bir qoşulma üçün 3 saniyə basın: FN+R - birinci cihaz üçün FN+T - ikinci cihaz üçün FN+Y - üçüncü cihaz üçün Sonra klaviaturanın adını tapın "Alligator GK-315" mövcud cihazların siyahısından qoşulmaq üçün. Qoşulduqdan sonra cihaz klaviatura yaddaşında qalır. Saxlanılan cihazları birləşdirmək üçün zəhmət olmasa sürətli basın: FN+R - birinci cihaz üçün FN+T - ikinci cihaz üçün FN+Y - üçüncü cihaz üçün Bluetooth kanalında 3.0 və 5.0 versiyaları var. Klaviatura Bluetooth rejimi vasitəsilə Windows win8/win10/win11 və MAC 10.12.1 və yuxarı versiyalı MacOS ilə uyğun gəlir.

3. Simli rejimə qoşulma. Ucunda Type C konnektoru və USB konnektoru olan PC və ya Notebook ilə klaviaturaya kabeli qoşun. Sonra simli rejimə qoşulmaq üçün FN+E düymələrini basın.

4. Simsiz 2.4Ghz ilə qoşulma. FN+Q düymələrini 3 saniyə uzun müddətə basın. USB 2.4G konnektorunu kompüterin USB interfeysinə qoşun. Klaviatura 2.4 GHz rejimi ilə qoşulur. Qoşulduqdan sonra cihaz klaviatura yaddaşında qalır. Saxlanmış cihazı qoşmaq üçün cəld FN+Q düymələrini basın.

5. Klaviatura parametrlərini sıfırlamaq. Zavod parametrlərini bərpa etmək üçün FN+Boşluq çubuğunu 3 saniyə basın.

DE

1. Drücken Sie die Tastenkombination FN+Z, wenn Sie eine Verbindung zu einem Windows-basierten Computer herstellen, oder die Tastenkombination FN+X, wenn Sie eine Verbindung zu einem MacOS-basierten Computer herstellen.

2. Verbindung im Bluetooth-Modus. Unterstützt die Verbindung von bis zu 3 Geräten über Bluetooth. Für die erste Verbindung drücken Sie drei Sekunden lang FN+R - für das erste Gerät FN+T - für das zweite Gerät FN+Y - für das dritte Gerät. Suchen Sie dann in der Liste der Tastatur „Alligator GK-315", in der Liste der verfügbaren Geräte für die Verbindung. Nach dem Anschließen verbleibt das Gerät im Tastaturspeicher. Um gespeicherte Geräte zu verbinden, drücken Sie bitte schnell: FN+R - für das erste Gerät FN+T - für das zweite Gerät FN+Y - für das dritte Gerät Der Bluetooth-Kanal hat die Versionen 3.0 und 5.0. Tastatur über den Bluetooth-Modus mit Windows win8/win10/win11 und MacOS mit MAC 10.12.1 und höher kompatibel.

3. Verbindung im Kabelmodus. Bitte schließen Sie das Kabel an der Tastatur mit Typ-C-Stecker und an PC oder Notebook mit USB-Stecker an. Drücken Sie dann FN+E für die Verbindung im Kabelmodus.

4. Drahtlose 2,4-GHz-Verbindung. Drücken Sie 3 Sekunden lang FN+Q. Stecken Sie den USB 2,4G-Stecker in die USB-Schnittstelle des Computers. Die Tastatur ist über einen 2,4-GHz-Kanal angeschlossen. Nach dem Anschließen verbleibt das Gerät im Tastaturspeicher. Um ein gespeichertes Gerät zu verbinden, drücken Sie schnell FN+Q.

5. Rücksetzen der Tastatureinstellungen. Drücken Sie FN+Leertaste 3 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

BEL

1. Націсніце камбінацыю клавіш FN+Z пры падключэнні да камп'ютара пад кіраваннем Windows або камбінацыю клавіш FN+X пры падключэнні да камп'ютара пад кіраваннем MacOS.

2. Bluetooth-рэжым падключэння. Падтрымка падключэння да 3 прылад пры дапамозе Bluetooth. Для першага падключэння націсніце і ўтрымлівайце 3 секунды: FN+R - для першай прылады FN+T - для другой прылады FN+Y - для трэцяй прылады Затым знайдзіце назву клавіятуры "Alligator GK-315" у спісе даступных прылад для падключэння. Пасля падключэння прылада застаецца ў памяці клавіятуры. Каб падключыць захаваныя прылады хутка націсніце: FN+R - для першай прылады FN+T - для другой прылады FN+Y - для трэцяй прылады Bluetooth-канал падтрымлівае версіі 3.0 і 5.0. Клавіятура сумяшчальная з Windows win8/win10/win11 і MacOS з MAC 10.12.1 і больш позняй версіяй Bluetooth.

3. Падключэнне ў правадным рэжыме. Падключыце кабель да клавіятуры з раздымам тыпу C і да ПК або ноўтбука з раздымам USB. Затым націсніце FN+E для падключэння ў правадным рэжыме.

4. Бесправаднае падключэнне 2,4 ГГц. Націсніце і ўтрымлівайце FN+Q на працягу 3 секунд. Падключыце донгл USB 2.4G да кампутарнага порта USB. Клавіятура падключаецца праз канал 2,4 ГГц. Пасля падключэння прылада захоўваецца ў памяці клавіятуры. Каб падключыць захаваную прыладу, хутка націсніце FN+Q.

6. Скід налад клавіятуры. Націсніце FN+прабел на працягу 3 секунд, каб аднавіць завадскія налады.

ES

1. Presione la combinación de teclas FN+Z cuando se conecte a una computadora con Windows o la combinación de teclas FN+X cuando se conecte a una computadora con MacOS.

2. Modo Bluetooth. Admite la conexión de hasta 3 dispositivos a través de Bluetooth Para la primera conexión, presione durante 3 segundos: FN+R - para el primer dispositivo FN+T - para el segundo dispositivo FN+Y - para el tercer dispositivo Luego busque el nombre del teclado "Alligator GK-315" en la lista de dispositivos disponibles para la conexión. Después de conectar el dispositivo permanece en la memoria del teclado. Para conectar dispositivos guardados, presione rápidamente: FN+R - para el primer dispositivo FN+T - para el segundo dispositivo FN+Y - para el tercer dispositivo El canal Bluetooth tiene las versiones 3.0 y 5.0 El teclado es compatible con Windows win8/win10/win11 y MacOS con MAC 10.12.1 y superior a través del modo Bluetooth.

3. Conexión en modo cableado. Conecte el cable al teclado con conector Type-C y al PC o computadora portátil con conector USB. Luego presione FN+E para la conexión en modo cableado.

4. Conexión inalámbrica de 2,4Ghz. Mantenga presionado durante 3 segundos FN+Q. Conecte el conector USB 2,4G a la interfaz USB de la computadora. El teclado está conectado a través de un canal de 2,4Ghz. Después de conectar el dispositivo permanece en la memoria del teclado. Para conectar un dispositivo guardado, presione rápidamente FN+Q.

5. Restablecer la configuración del teclado. Presione FN+barra espaciadora durante 3 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

EST

1. Windowsi põhise ühenduse ühendamisel vajutage klahvikombinatsiooni FN+Z või MacOS-põhise ühenduse ühendamisel klahvikombinatsiooni FN+X.

2. Bluetooth-režiimi ühendus. Toetab kuni 3 seadme ühendamist Bluetoothiga Esimeseks ühendamiseks vajutage 3 sekundit: FN+R - esimese seadme jaoks FN+T - teise seadme jaoks FN+Y - kolmanda seadme jaoks Seejärel leidke klaviatuuri nimi "Alligator GK-315" ühendamiseks saadaolevate seadmete loendis. Pärast ühendamist jääb seade klaviatuuri mällu. Salvestatud seadmete ühendamiseks kiirest: FN+R - esimese seadme jaoks FN+T - teise seadme jaoks FN+Y - kolmanda seadme jaoks Bluetooth kanali on versioonid 3.0 ja 5.0. Klaviatuur ühildub Windowsi win8/win10/win11 operatsioonisüsteemidega Windows win8/win10/win11 ja MAC, millel on MAC 10.12.1 ja uuem.

3. Juhtmega režiimi ühendus. Ühendage kaabel C-tüüpi pistikuga klaviatuuriga ja USB-pistikuga arvuti või sülearvutiga. Vajutage juhtmega režiimi ühendamiseks kombinatsiooni FN+E.

4. Simsiz 2,4Ghz ühendus. FN+Q düümelerini 3 saniyə uzun müddətə basın. USB 2,4G konnektorunu kompüterin USB interfeysinə qoşun. Klaviatura 2,4 GHz rejimi ilə qoşulur. Qoşulduqdan sonra cihaz klaviatura yaddaşında qalır. Saxlanmış cihazı qoşmaq üçün cəld FN+Q düymələrini basın.

5. Klaviatuuri seadistuste lähtestamine. Tehaseseadete taastamiseks vajutage 3 sekundi klahve FN+tühikuklahv.

GRE

1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN+Z όταν συνδέεστε σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows ή το συνδυασμό πλήκτρων FN+X όταν συνδέεστε σε υπολογιστή που βασίζεται σε MacOS.

2. Σύνδεση σε λειτουργία Bluetooth. Υποστηρίζει σύνδεση έως 3 συσκευών μέσω Bluetooth Για πρώτη σύνδεση πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα: FN+R - για πρώτη συσκευή FN+T - για δεύτερη συσκευή FN+Y - για τρίτη συσκευή Στη συνέχεια βρείτε το όνομα του πληκτρολογίου "Alligator GK-315" στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών για σύνδεση. Μετά τη σύνδεση η συσκευή παραμένει στη μνήμη του πληκτρολογίου. Για να συνδέσετε αποθηκευμένες συσκευές, πατήστε γρήγορα: FN+R - για πρώτη συσκευή FN+T - για δεύτερη συσκευή FN+Y - για τρίτη συσκευή Το κανάλι Bluetooth έχει εκδόσεις 3.0 και 5.0. Το πληκτρολόγιο είναι συμβατό με Windows win8/win10/win11 και MacOS με MAC 10.12.1 και μεταγενέστερη έκδοση μέσω Bluetooth.

3. Σύνδεση ενσύρματης λειτουργίας. Συνδέστε το καλώδιο στο πληκτρολόγιο με υποδοχή τύπου-C και με υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή με υποδοχή USB. Στη συνέχεια, πατήστε FN+E για σύνδεση ενσύρματης λειτουργίας.

4. Ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το FN+Q. Συνδέστε την υποδοχή USB 2,4G στη διεπαφή USB του υπολογιστή. Το πληκτρολόγιο συνδέεται μέσω καναλιού 2,4 GHz. Μετά τη σύνδεση η συσκευή παραμένει στη μνήμη του πληκτρολογίου. Για να συνδέσετε μια αποθηκευμένη συσκευή, πατήστε γρήγορα το FN+Q.

5. Επαναφορά των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου. Πατήστε FN+Space bar για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

HR / CNR

1. Pritisnite kombinaciju tipki FN+Z kada se povezujete na računalo sa sustavom Windows ili kombinaciju tipki FN+X kada se povezujete na računalo sa sustavom MacOS.

2. Bluetooth način povezivanja. Podržava povezivanje do 3 uređaja putem Bluetootha za prvo povezivanje pritisnite 3 sekunde: FN+R - za prvi uređaj FN+T - za drugi uređaj FN+Y - za treći uređaj Zatim pronađite naziv tipkovnice "Alligator GK-315" na popisu dostupnih uređaja za povezivanje. Nakon povezivanja uređaj ostaje u memoriji tipkovnice. Za povezivanje spremljenih uređaja brzo pritisnite: FN+R - za prvi uređaj FN+T - za drugi uređaj FN+Y - za treći uređaj Bluetooth kanal ima verzije 3.0 i 5.0. Tipkovnica je kompatibilna sa sustavom Windows win8/win10/win11 i MacOS s MAC 10.12.1 i novijim putem Bluetooth načina.

3. Žičana veza. Priključite kabel na tipkovnicu s priključkom tipa C i na PC ili prijenosno računalo s USB priključkom. Zatim pritisnite FN+E za žičanu vezu.

4. Bežična 2,4Ghz veza. Pritisnite dugo 3 sekunde FN+Q. Priključite USB 2,4G konektor u USB sučelje računala. Tipkovnica je spojena preko 2,4Ghz kanala. Nakon povezivanja uređaj ostaje u memoriji tipkovnice. Za povezivanje spremljenog uređaja brzo pritisnite FN+Q.

5. Ponovno postavljanje postavki tipkovnice. Pritisnite FN+razmaknica 3 sekunde za vraćanje tvorničkih postavki.

HUN

1. Nyomja meg az FN+Z billentyűkombinációt, ha Windows-alapú számítógéphez csatlakozik, vagy az FN+X billentyűkombinációt, ha MacOS-alapú számítógéphez csatlakozik.

2. Bluetooth módú kapcsolat. Támogatja akár 3 eszköz csatlakoztatását Bluetooth-on keresztül Az első csatlakozáshoz nyomja le 3 másodpercig: FN+R - az első eszközhöz FN+T - a második eszközhöz FN+Y - a harmadik eszközhöz Majd keresse a billentyűzet nevét "Alligator GK-315" a rendelkezésre nyitóolok listájában. A csatlakoztatás után a készülék a billentyűzet memóriájában marad. A mentett eszközök csatlakoztatásához nyomja meg gyorsan FN+R - első eszközhöz FN+T - második eszközhöz FN+Y - harmadik eszközhöz A Bluetooth csatorna 3.0 és 5.0 verziója. A billentyűzet kompatibilis a Windows win8/win10/win11, valamint a MAC 10.12.1 és újabb verziójú MacOS operációs rendszerekkel Bluetooth módon keresztül.

3. Vezetékes mód kapcsolat. Csatlakoztassa a kábelt a C típusú csatlakozóval rendelkező billentyűzethez és az USB-csatlakozóval rendelkező PC-hez vagy notebookhoz. Ezután nyomja meg az FN+E gombot a vezetékes módú csatlakozáshoz.

4. Vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az FN+Q gombot. Csatlakoztassa az USB 2,4G csatlakozót a számítógép USB interfészéhez. A billentyűzet 2,4 GHz-es csatlakozáson keresztül csatlakozik. A csatlakoztatás után a készülék a billentyűzet memóriájában marad. Mentett eszközök csatlakoztatásához nyomja meg gyorsan az FN+Q billentyűkombinációt.

5. A billentyűzetbeállítások visszaállítása. Nyomja meg az FN+szóköz billentyűt 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

KAZ

1. Windows негізіндегі компьютерге қосылғанда кездегі FN+Z пернелер тіркесімін немесе MacOS негізіндегі компьютерге қосылғанда FN+X пернелер тіркесімін басыңыз.

2. Bluetooth режимімен қосылу. Bluetooth арқылы 3 құрылғыны дейін қосуды қолдайды Бірінші қосылу үшін 3 секунд басыңыз: FN+R - бірінші құрылғы үшін FN+T - екінші құрылғы үшін FN+Y - үшінші құрылғы үшін Содан кейін «Alligator GK-315» пернетақтасының атын табыңыз, қосылу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінен. Қосылғаннан кейін құрылғы пернетақта жадында қалады. Сақталған құрылғыларды қосу үшін жылдам басыңыз: FN+R - бірінші құрылғы үшін FN+T - екінші құрылғы үшін FN+Y - үшінші құрылғы үшін Bluetooth арнасында 3.0 және 5.0 нұсқалары бар. Пернетақта Bluetooth режимі арқылы Windows win8/win10/win11 және MAC 10.12.1 және одан жоғары нұсқасы бар MacOS жүйелерімен үйлесімді.

3. Сымды режим қосылымы. Кабельді C типті қосқышы бар пернетақтаға және USB қосқышы бар компьютерге немесе ноутбукқа қосыңыз. Содан кейін сымды режимге қосылу үшін FN+E пернелерін басыңыз.

4. Сымсыз 2,4 ГГц қосылымы. Үш секунд бойы FN+Q пернелерін басып тұрыңыз. USB 2,4G қосқышын компьютердің USB интерфейсіне қосыңыз. Пернетақта 2,4 ГГц желісімен арқылы қосылады. Қосылғаннан кейін құрылғы пернетақта жадында қалады. Сақталған құрылғыны қосу үшін FN+Q пернелерін жылдам басыңыз.

5. Пернетақта параметрлерін қалпына келтіру. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін FN+ бос орын пернелерін 3 секунд бойы басыңыз.

RU

1. Нажмите комбинацию клавиш FN+Z при подключении к компьютеру на базе операционной системы Windows или комбинацию клавиш FN+X при подключении к компьютеру на базе MacOS.

2. Подключение в режиме Bluetooth. Возможно подключение до 3х устройств. Нажмите и удерживайте в течение 3х секунд для первого устройства FN+R для второго устройства FN+T для третьего устройства FN+Y После чего найдите в списке доступных устройств название клавиатуры "Alligator GK-315". После подключения клавиатура запомнит данное устройство. Для подключения сохраненного устройства быстро нажмите на сочетание клавиш: FN+R для первого устройства FN+T для второго устройства FN+Y для третьего устройства Канал Bluetooth имеет версии 3.0 и 5.0. Поддерживаемые операционные системы для подключения по Bluetooth: Windows win8/win10/win11 и MacOS с MAC 10.12.1 и выше.

3. Проводное подключение. Подсоедините кабель Type-C к клавиатуре и к компьютеру или ноутбуку с USB. Затем нажмите на сочетание клавиш FN+E.

4. Беспроводное подключение по радио каналу. Нажмите и удерживайте в течение 3х секунд клавиши FN+Q.

Вставьте ресивер в устройство.

Клавиатура подключена по радио-каналу.

После подключения устройство остается в памяти клавиатуры.

Для подключения сохраненного устройства быстро нажмите на сочетание клавиш FN+Q.

5. Сброс настроек клавиатуры.

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд сочетание клавиш FN+пробел.

PL

1. Naciśnij kombinację klawiszy FN+Z podczas łączenia się z komputerem z systemem Windows lub kombinację klawiszy FN+X podczas łączenia się z komputerem z systemem MacOS.

2. Połączenie w trybie Bluetooth. Obsługuje połączenie do 3 urządzeń przez Bluetooth. Przy pierwszym połączeniu naciśnij na 3 sekundy: FN+R – dla pierwszego urządzenia FN+T – dla drugiego urządzenia FN+Y – dla trzeciego urządzenia Następnie znajdź nazwę klawiatury "Alligator GK-315" na liście dostępnych urządzeń do połączenia. Po podłączeniu urządzenia pozostaje ono w pamięci klawiatury. Aby połączyć zapisane urządzenia należy szybko nacisnąć: FN+R – dla pierwszego urządzenia FN+T – dla drugiego urządzenia FN+Y – dla trzeciego urządzenia Kanał Bluetooth obsługuje wersje 3.0 i 5.0. Klawiatura jest kompatybilna z systemami Windows win8/win10/win11 oraz MacOS z systemem MAC 10.12.1 i nowszym wersjami przez tryb Bluetooth.

3. Połączenie w trybie przewodowym. Podłącz kabel do klawiatury za pomocą złącza USB-C i do komputera PC lub notebooka ze złączem USB. Następnie naciśnij klawisze FN+E, aby uzyskać połączenie w trybie przewodowym.

4. Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz. Naciśnij długo i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisze FN+Q. Podłącz dongle USB 2,4G do interfejsu USB komputera. Klawiatura jest połączona poprzez kanał 2,4 GHz. Po podłączeniu urządzenie pozostaje w pamięci klawiatury. Aby podłączyć zapisane urządzenie, szybko naciśnij klawisze FN+Q.

5. Resetowanie ustawień klawiatury. Naciśnij klawisze FN + spacja przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

SLV

1. Pritisnite kombinacijo tipk FN+Z pri povezovanju z računalnikom z operacijskim sistemom Windows ali kombinacijo tipk FN+X pri povezovanju z računalnikom z operacijskim sistemom MacOS.

2. Povezava v načinu Bluetooth. Podpira povezavo do 3 naprav prek Bluetooth Za prvo povezavo pritisnite za 3 sekunde: FN+R - za prvo napravo FN+T - za drugo napravo FN+Y - za tretjo napravo Nato poiščite ime tipkovnice "Alligator GK-315" v seznamu razpoložljivih naprav za povezavo. Po priključitvi naprava ostane v pomnilniku tipkovnice. Za povezavo shranjenih naprav hitro pritisnite: FN+R - za prvo napravo FN+T - za drugo napravo FN+Y - za tretjo napravo Kanal Bluetooth uporablja različici 3.0 in 5.0. Tipkovnica je združljiva z Windows win8/win10/win11 in MacOS z MAC 10.12.1 in novejšim prek načina Bluetooth.

3. Žična povezava. Priključite kabel na tipkovnico s priključkom tipa C in na PC ali prenosnik z vrati USB. Nato pritisnite FN+E, da vzpostavite povezavo v žičnem načinu.

4. Brezžična povezava 2,4 GHz. Za 3 sekunde pritisnite FN+Q. Priključek USB 2,4G priključite na vmesnik USB računalnika. Tipkovnica je povezana prek 2,4 GHz kanala. Po priključitvi naprava ostane v pomnilniku tipkovnice. Če želite povezati shranjeno napravo, hitro pritisnite FN+Q.

5. Ponastavitev nastavitev tipkovnice. Pritisnite FN + preslednico za 3 sekunde, da obnovite tovarniške nastavitve.

SVK

1. Stlačte kombináciu klávesov FN+Z pri pripájaní k počítaču so systémom Windows alebo kombináciu klávesov FN+X pri pripájaní k počítaču so systémom MacOS.

2. Pripojenie v režime Bluetooth. Podporuje pripojenie až 3 zariadení cez Bluetooth Pre prvé pripojenie stlačte na 3 sekundy: FN+R – za prvé zariadenie FN+T – pre druhé zariadenie FN+Y – pre tretie zariadenie Potom nájdite názov klávesnice "Alligator GK-315" v zozname dostupných zariadení na pripojenie. Po pripojení zostane zariadenie v pamäti klávesnice. Ak chcete pripojiť uložené zariadenia, rýchlo stlačte: FN+R – pre prvé zariadenie FN+T – pre druhé zariadenie FN+Y – pre tretie zariadenie Kanál Bluetooth má verzie 3.0 a 5.0. Klávesnica je kompatibilná s Windows win10/win11 a MacOS z MAC 10.12.1 a novšími cez režim Bluetooth.

3. Káblové pripojenie. Zapojte kábel do klávesnice s konektorom typu C a do počítača alebo notebooku s konektorom USB. Potom stlačte FN+E pre káblové pripojenie.

4. Bezdrôtové 2,4Ghz pripojenie. Stlačte na 3 sekundy FN+Q. Zapojte konektor USB 2,4G do rozhrania USB počítača. Klávesnica je pripojená cez 2,4 GHz kanál. Po pripojení zostane zariadenie v pamäti klávesnice. Ak chcete pripojiť uložené zariadenie, rýchlo stlačte kombináciu klávesov FN+Q.

5. Resetovanie nastavení klávesnice. Stlačením FN+medzerník na 3 sekundy obnovíte výrobné nastavenia.

UKR

1. Натисніть комбінацію клавіш FN+Z під час підключення до комп'ютера під керуванням Windows або комбінацію клавіш FN+X під час підключення до комп'ютера під керуванням MacOS.

2. Підключення в режимі Bluetooth. Підтримує підключення до 3 пристроїв через Bluetooth Для першого підключення, будь ласка, натисніть протягом 3 секунд: FN+R - для першого пристрою FN+T - для другого пристрою FN+Y - для третього пристрою Потім знайдіть назву клавіатури "Alligator GK-315" у списку доступних пристроїв для підключення. Після підключення пристрій залишається в пам'яті клавіатури. Для підключення збережених пристроїв швидко натисніть: FN+R - для першого пристрою FN+T - для другого пристрою FN+Y - для третього пристрою Bluetooth-канал підтримує версії 3.0 і 5.0. Клавіатура сумісна з Windows win8/win10/win11 та MacOS, починаючи з MAC 10.12.1 і вище через режим Bluetooth.

3. Дротовий режим роботи. Підключіть кабель до клавіатури з роз'ємом Type C і до ПК або ноутбука з роз'ємом USB. Потім натисніть FN+E для підключення у дротовому режимі.

4. Бездротове підключення 2,4 ГГц. Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд FN+Q. Підключіть донгл USB 2,4G до порту USB комп'ютера. Клавіатура підключається через канал 2,4 ГГц. Після підключення пристрій залишається в пам'яті клавіатури. Щоб підключити збережений пристрій, швидко натисніть FN+Q.

5. Скидання налаштувань клавіатури. Натисніть FN+пробіл протягом 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування.

UZB

1. Windows-ga asoslangan kompyuterga ulanganda FN+Z tugmalar birikmasini yoki MacOS-ga asoslangan kompyuterga ulanganda FN+X tugmalar birikmasini bosing.

2. Bluetooth rejimiga ulanish. Bluetooth orqali 3 tagacha qurilmani ulanishni qo'llab-quvvatlaydi Birinchi ulanish uchun 3 soniya davomida bosing: FN+R - birinchi qurilma uchun FN+T - ikkinchi qurilma uchun FN+Y - uchinchi qurilma uchun Keyin klaviatura nomini toping "Alligator GK-315" ulanish uchun mavjud qurilmalar ro'yxatida. Ulangandan keyin qurilma klaviatura xotirasida qoladi. Saqlangan qurilmalarni ulash uchun tezda bosing: FN+R - birinchi qurilma uchun FN+T - ikkinchi qurilma uchun FN+Y - uchinchi qurilma uchun Bluetooth kanalida 3.0 va 5.0 versiyalari mavjud. Klaviatura Bluetooth rejimi orqali Windows win8/win10/win11 va MacOS MAC 10.12.1 va undan yuqori versiyali MacOS bilan mos keladi.

3. Simli rejimda ulanish. Ilhmos, kabelni o'tqa ulagich va USB ulagichga ega kompyuter yoki noto'xtbuk bilan klaviaturaga ulang. Keyin simli rejimda ulanish uchun FN+E tugmalarini bosing.

4. Simsiz 2,4 GHz ulanish. FN+Q tugmalarini 3 soniya davomida uzoq bosib turing. USB 2,4G ulagichini kompyuterning USB interfeysiga ulang. Klaviatura 2,4 gigagertsli kanal orqali ulangan. Ulangandan keyin qurilma klaviatura xotirasida qoladi. Saqlangan qurilmani ulash uchun tezda FN+Q tugmalarini bosing.

5. Klaviatura sozlamalarini tiklash. Zavod sozlamalarini tiklash uchun FN+probel tugmalarini 3 soniya davomida ushlab turing.

SWE

1. Tryck på FN+Z-tangentbordskombinationen när du ansluter till en Windows-baserad dator eller FN+X-tangentbordskombinationen när du ansluter till en MacOS-baserad dator.

2. Bluetooth-lägesanslutning. Stöder anslutning av upp till 3 enheter via Bluetooth För första anslutning, tryck i 3 sekunder: FN+R - för första enhet FN+T - för andra enhet FN+Y - för tredje enhet Hitta sedan namnet på tangentbordet "Alligator GK-315" i listan över tillgängliga enheter för anslutning. Efter anslutning finns enheten kvar i tangentbordsminnet. För att ansluta sparade enheter, tryck snabbt på FN+R - för första enheten FN+T - för andra enheten FN+Y - för tredje enheten Bluetooth-kanalen har versionerna 3.0 och 5.0. Tangentbordet är kompatibelt med Windows win8/win10/win11 och MacOS med MAC 10.12.1 och senare via Bluetooth-läge.

3. Trådbunden anslutning. Anslut kabeln till tangentbordet med typ C-kontakt och med PC eller Notebook med USB-kontakt. Tryck sedan på FN+E för trådbunden anslutning.

4. Trådlös 2,4 GHz-anslutning. Tryck länge i 3 sekunder på FN+Q. Anslut USB 2,4G-kontakten till datorns USB-gränssnitt. Tangentbordet är anslutet via en 2,4GHz kanal. Efter anslutning finns enheten kvar i tangentbordsminnet. För att ansluta en sparad enhet, tryck snabbt på FN+Q.

5. Återställa tangentbordsinställningarna. Tryck på FN+Mellanslag i 3 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.

ARM ԱՂԼԱՒ ԽՂՃԱՅԻՆ ՍՏԵՂՆԱԾՈՒ ԳՈՐԾԱԿԵՐՊ ՁԵՌՆԱՐԿ

Ձայնաստղաբաշխական հոգանքներ. Սարքի (սարքերի) շահագործման վայրը կարող են ազդել ուժեղ տատանվող էլեկտրական կամ լարման հոսանքների ազդեցությունը (տարածվածները, ջրային հեղուկները, պլաստիկները, էլեկտրաստատիկ պոտենցիալները) կամ անկայուն էլեկտրամագնիսական միջավայրերը։ Սարքի սխալների առաջացումը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում հեռացնել սարքը այդպիսի միջավայրերից։

Մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակ

Նշանակում, որ արտադրանքին կամ նրանցով կամ հղված այս հղման վրա կարող է տարբեր, որ արտադրանքը հնարավոր չէ տնային աղբի հետ միասին հեռացնել։ Ձեր պարտքն է տարանջատել նշանակված վայրերում էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակման համար։ Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել տեղական իշխանություններին կամ ձեր տնային աղբի հավաքման ծառայությանը։

Մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակ

1. Մարտկոցը օգտագործելիս փորձ եղ հարատևությունն ապահովելիր համար։
2. Մի տարանջատեք կամ տարանջատեք մարտկոցը կամ սարքը, որպեսզի անձն ինքնուրույն վերամշակման կամ վերամշակման համար։ Այդ գործողությունն է վերամշակման համար։ Այդ գործողությունը կարող է հանգեցնել վնասվածքների կամ վնասվածքների։
3. Մարտկոցները կամ սարքավորումները չպետք է ենթարկվեն ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
4. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
5. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
6. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
7. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
8. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
9. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
10. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
11. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
12. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
13. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
14. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
15. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
16. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
17. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
18. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
19. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
20. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։

Ձայնաստղաբաշխական հոգանքներ. Սարքի (սարքերի) շահագործման վայրը կարող են ազդել ուժեղ տատանվող էլեկտրական կամ լարման հոսանքների ազդեցությունը (տարածվածները, ջրային հեղուկները, պլաստիկները, էլեկտրաստատիկ պոտենցիալները) կամ անկայուն էլեկտրամագնիսական միջավայրերը։ Սարքի սխալների առաջացումը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում հեռացնել սարքը այդպիսի միջավայրերից։

Մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակ

1. Մարտկոցը օգտագործելիս փորձ եղ հարատևությունն ապահովելիր համար։
2. Մի տարանջատեք կամ տարանջատեք մարտկոցը կամ սարքը, որպեսզի անձն ինքնուրույն վերամշակման կամ վերամշակման համար։ Այդ գործողությունն է վերամշակման համար։ Այդ գործողությունը կարող է հանգեցնել վնասվածքների կամ վնասվածքների։
3. Մարտկոցները կամ սարքավորումները չպետք է ենթարկվեն ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
4. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
5. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
6. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
7. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
8. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
9. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
10. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
11. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
12. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
13. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
14. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
15. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
16. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
17. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
18. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
19. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
20. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։

Ձայնաստղաբաշխական հոգանքներ. Սարքի (սարքերի) շահագործման վայրը կարող են ազդել ուժեղ տատանվող էլեկտրական կամ լարման հոսանքների ազդեցությունը (տարածվածները, ջրային հեղուկները, պլաստիկները, էլեկտրաստատիկ պոտենցիալները) կամ անկայուն էլեկտրամագնիսական միջավայրերը։ Սարքի սխալների առաջացումը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում հեռացնել սարքը այդպիսի միջավայրերից։

Մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակ

1. Մարտկոցը օգտագործելիս փորձ եղ հարատևությունն ապահովելիր համար։
2. Մի տարանջատեք կամ տարանջատեք մարտկոցը կամ սարքը, որպեսզի անձն ինքնուրույն վերամշակման կամ վերամշակման համար։ Այդ գործողությունն է վերամշակման համար։ Այդ գործողությունը կարող է հանգեցնել վնասվածքների կամ վնասվածքների։
3. Մարտկոցները կամ սարքավորումները չպետք է ենթարկվեն ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
4. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
5. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
6. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
7. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
8. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
9. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
10. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
11. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
12. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
13. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
14. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
15. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
16. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
17. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
18. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
19. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։
20. Մի թողեք մարտկոցը կամ սարքավորումը ուժեղ ջերմության կամ ցրտի։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
2. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
3. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
4. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
5. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
6. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
7. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
8. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
9. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
10. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
11. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
12. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
13. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
14. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
15. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
16. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
17. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
18. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։
19. Ապահովեք, որ սարքավորումը չի գերազանցում առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը։
20. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե այն վնասված է։

AZE SIMSIZ OYUN KLAVIATURASI TƏLİMAT

Uyğunluq bəyannaməsi

Qurğunun (qurğuların) çıxarılması statik, elektrik və ya yüksək tezlikli sahələr (radiovalalıqlar, mobil telefonlar, mikrodalğalı sobələr, elektrostatik boşalmalar) tətbiq olunduğu mühitlərdə qüsurların meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Bu cür mühitlərdən istifadə etməkdən çəkinin.

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlıqların utilizasiyası

Məlum, malın batareyalarının və ya qabın üzərində olan bu nişan, malın məişət tullantıları ilə utilizasiyanın qadağan olunduğunu bildirir. Bu cür malların və batareyaların ayrıca toplanması üçün xüsusi qəbul məntəqələrinə təhvil verməlisiniz. Ətraflı məlumat üçün yerli hakimiyyətlə və ya məişət tullantılarının toplanması və utilizasiyası ilə məşğul olan şirkətlə əlaqə saxlayın.

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlıqların utilizasiyası

1. Malın, malın batareyalarının və ya qabın üzərində olan bu nişan, malın məişət tullantıları ilə utilizasiyanın qadağan olunduğunu bildirir. Bu cür malların və batareyaların ayrıca toplanması üçün xüsusi qəbul məntəqələrinə təhvil verməlisiniz. Ətraflı məlumat üçün yerli hakimiyyətlə və ya məişət tullantılarının toplanması və utilizasiyası ilə məşğul olan şirkətlə əlaqə saxlayın.
2. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
3. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
4. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
5. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
6. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
7. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
8. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
9. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
10. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
11. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
12. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
13. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
14. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
15. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
16. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
17. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
18. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
19. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin.
20. Malın zəmanə müddəti ərzində onun fəaliyyətliliyini təmin etmək üçün batareyaları vaxtında dəyişin

FI

LANGATON PELINÄPPÄIMISTÖ
OHJE

Vaatimustenmukaisuustodistus. Laitteen (lähetteen) toimintaan voivat vaikuttaa staattiset, sähkö- tai korkeataajuiset kentät (radiolähetteet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, sähköstattiset purkaukset). Niiden esiintyessä lisää etäisyyttä häiriön aiheuttavaan laitteeseen.

Ympäristönsuojelua koskeva ohje

Sitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU on otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, päteevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne

Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ehdot. Turvallisuustoimenpiteet:

1. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Älä pura. Tämä tuote ei sisällä käyttäjän korjattavissa olevia osia. Huolltoon ja viallisen tuotteen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltamoon. Vastaanottaessa tuotetta varmista, että se on ehjä eikä siinä ole vaurioita (liikkuvia osia varten).
3. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.
4. Vältä kosteuden joutumista tuotteen päälle ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
5. Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille. Älä käytä tuotetta ulkona. Älä käytä tuotetta kuin taksi ulkona.
6. Älä käytä, jos tuotteessa on näkyviä vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on vioittunut.
7. Älä käytä suotelitsa matalammissa tai korkeammissa lämpötiloissa (ks. käyttöohje), kondensoituvan kosteuden muodostumisen sekä syövyttävissä ympäristöissä.
8. Älä laita suihun.
9. Älä käytä tuotetta tedlitseen, ilaketeitseellisen tai tuotannollisen sekoituksen.
10. Mikäli tuotetta on käytetty ilmoitetun ajanjakson ulkopuolella, anna tuotteen ilmentä ilmpimässä tilassa (+16-25 °C) 3 tunnin ajan ennen käyttöönottoa.
11. Sammuta laite joka kerta, kun et aio sitä käyttää sitä pitkään aikaan.
12. Älä käytä laitetta ajaessa autoa, mikäli laite häiritsee keskittymistä sekä tilanteissa, joissa äkki edellyttää laitteen sammuttamista.

Tuotteen tekniset tiedot ja ominaisuudet löytyvät pakkauksesta ja osoitteesta defender-global.com

Maahantuoja: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Valmistaja: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.
Sallvyyssaika on rajaton. Käyttöaika — 2 vuotta. Valmistuspäivä: katso pakkauksesta.
Ohjeen sisältämät tiedot voivat olla oppaassa kuvattujen seikkojen ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeisimmän version saa ladattua osoitteesta www.defender-global.com
On tehty Kiinassa.

Takuupalvelua ei suoriteta seuraavissa tilanteissa:

1. Takuuajan päättymisen (takuuaika lasketaan myyntipäivästä lukien).
2. Takuutodistuksen viivan silmiinnäen täyttämisen.
3. Väärä pistoke pistorasiaan.
4. Takuutiviisteiden rikkominen, kotelon litoskokoonpanojen kiinnittäminen; aukkoelementtien läsnäolo tuotteen ulko- ja sisäosissa.
5. Jos kotitalouskäyttöön tarkoitettua tuotetta käytetään ammattikäyttöön.
6. Tuotteen sisällä olevien vieraiden esineiden, aineiden, nesteiden tai hyönteisten tunkeutumista johtuvat vahingot.
7. Syöttöverkon normaalin työn rikkomista johtuvat vahingot - 220 V +/- 10%. (paitsi automaattiset jännitesäätimet)
8. Jos tuotteen on avannut ja korjannut jälleenmyyjän valtuuttamat henkilöt.
9. Väärä käyttö tai huolimaton käsittely.
10. Tuotteen vahingoittuminen luonnonmullistusten vuoksi.
11. Mekaanisia vaurioita osoittavien elementtien läsnäolo (putoaminen, osuma).
12. Muiden tuotteiden liitettyjen laitteiden vammaisuus.

GEO

ულადენი სათამაშო კლავიატურა
ინსტრუქცია

შესაბამისობის დეკლარაცია

მოწყობილობის (მოწყობილობის) ფუნქციონირებაზე შეიძლება გავლენა მოახდინონ სტატიკურმა, ელექტრომაგნიტურმა ან მაღალსიხშირულმა ველებმა (რადიოგადაცემები, მობილური ტელეფონები, მიკროტალღური ღუმელები, ელექტროსტატიკური განმუხტვები). მათი არსებობისას გაიზარდება დაშორება ჩარევის გამომწვევ მოწყობილობასთან.

ინფორმაცია გარემოს დაცვის შესახებ

ევროკავშირის შესახებ ევროკავშირის ევროკავშირის ევროკავშირის

RO TASTATURĂ PENTRU JOCURI FĂRĂ FIR INSTRUCȚIUNILE

Declarație de concordanță. Această funcționării aparatului (aparatelor) pot să influențeze cîmpurile statice, electrice și ale frecvențelă înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, descărcările de curent electric static). În cazul apariției acestora mărîi distanța de la aparatul care cauzează aceste bruiieri.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător. Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfîrșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detalliy sus pe marginile de către legislația respectivă. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj, indicată aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aducefi o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Regulile și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produselor. Măsuri de precauție.

1. Produsul a se folosi numai cu scopul destinației direct.
2. Nu demontați, testați acest nu contine piese, care pot fi reparate separat, în ceea ce privește deservirea tehnică și shimbarea articolului defect adresați-vă la întreprinderi autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului convingeți-vă că dânsul este integral și nu există in interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.
3. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate contine piese mici.
4. Nu admiteți accesul utilizatorilor și pe suprafața articolului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide.
5. Nu supuneți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acordă nici un fel de garanții.
6. Nu folosiți articolul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul știind despre faptul că este defectuos.
7. A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umezelă condensate, și de asemenea în medii agresive.
8. A nu se introduce în gură.
9. A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de productie.
10. În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie menținut această posibilitatea produsul de a se încălzi la temperatura incăperii (+16÷25°C) îndeajungă a 3 ore.
11. Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să-l folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.
12. Nu folosiți aparatul în timpul curățării mijlocului de transport, în timpul de îngrijire, care, aparatul,deteriorage atenția și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Specificațiile și caracteristicile produsului pot fi găsite pe ambalaj și pe defender-global.com

Importatorul Defender Technology OÜ. Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Producătorul: Zodic Technology Co, Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.
Termenul de valabilitate nu este limitat. Durata de viață — 2 ani. Data fabricației vezi pe ambalaj.
Produsul nu și rezervă dreptul de a modifica configurația produsului fără înștiințarea prealabilă în acest manual.
Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com
Produs în China.

REPARAȚIA DE GARANȚIE NU SE PROCEDEAZĂ ÎN CAZURILE URMĂTOARE: 1. După expirarea perioadei de garanție (termenul se stabilește de la data achiziției bunurilor de către cumpărător). 2. Dacă cuponul de garanție este completat incorect. 3. Dacă s-a procedat conevsiunea incorectă la rețea. 4. Dacă sunt rupte sigiliile ale garanție , elementele de fixare a corpului, există urme de manipulare pe suprafețele exterioare și interioare ale produsului.
5. Dacă aparatele destinate pentru utilizare într-un mediu casnic, sunt utilizate în scopuri profesionale. 6. Dacă deteriorările au sunt cauzate de copiuri străine ,materiale, lichide, insecte în interiorul produsului. 7. Dacă sunt încălcate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V ± 10%. (Cu excepția stabilizatorilor de tensiune) 8. Dacă produsul a fost deschis și se repară de o persoană neautorizată de firma vânzător. 9. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență. 10. Dacă s-a deteriorat din cauza deszastrelor naturii. 11. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere,lovitură). 12. Dacă sunt constatate dispozitive inoperabile de la alți producători.

RU БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия. На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура), мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батарей, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батарей, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь
к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь него. Не погружать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях корпуса во избежание неисправных ситуаций с электрическим устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16÷25 °С) в течение одного часа.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание. А также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: беспроводная клавиатура - клавишное устройство ввода, предназначенное для ввода в компьютер символьной и цифровой информации, а также передачи разных команд компьютеру.

Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и на сайте defender-global.com

Импортер и РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 1, офис 63.

Изготовитель. Зодик Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: Б209, Блок А энд Б, Чуанцзиньхао, Дистрикт 28, Далянг сообщини, Синьань стрит, Баоань дистрикт, Шэньжень, Китай.

Срок службы не менее 2-х лет. Срок службы — 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев.

Декларация соответствия NF EAC. N RU д-CN.PA05.B.06204/23. Испытательная лаборатория "Качество продукции", аттестат аккредитации РОСС RU.31881.ИЛ70.ПА04/17024. Орган по сертификации Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия декларации по 28.06.2028 включительно.

Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте https://defender.ru

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: https://defender.ru/places/service

Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ± 10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств другими производителей.

SLV BREZŽIČNA IGRALNA TIPKOVNICA I NAVODILA ZA UPORABO

Izjava o skladnosti. Na delovanje naprave (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radijske naprave, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice, elektrostatični razelektritve) / Če se zgodi, poskusite povečati oddaljenost od naprave (naprav), ki povzročajo smetnjo.

Odstranjevanje baterij, električne in elektronske opreme. Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali na embalaži pomeni, da izdelka ni mogoče odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Dostaviti ga je treba ustreznemu podjetju za zbiranje in recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka. Previdnostni ukrepi:

1. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. 2. Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so upravičeni do samostojnega popravila. Glede vprašanj vzdrževanja in zamenjave okvarjenega izdelka se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servisni center družbe Defender. Med prejemom izdelka se prepričajte, da je nepoškodovan in da v njem ni prostih premikajoči se predmetov. 3. Hranite ločeno od otrok, mlajših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele. 4. Hranite ločeno od vlage. Izdelka ne potapljajte v tekočine. 5. Pazite, da v vibracij in mehanskih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb garancija ni dana. 6. Ne uporabljajte izdelka, v njem poškodb, ter uporabljajte, če je izdelek videti poškodovan. 7. Ne uporabljajte pri temperaturah pod in nad priporočenimi temperaturami (glejte navodila za uporabo), v spodnji izhlapevanja vlage in v sovražnem okolju. 8. Ne dajajte v usta. 9. Izdelka ne uporabljajte v industrijske, medicinske ali proizvodne namene. 10.Če je bila pošiljka izdelka poslana pri negativnih temperaturah in preden začnete uporabljati izdelek, ga pustite, da se segreje na sobno temperaturo (+16-25 °C ali 60-77 °F) 11. Napravo izklopite vsakič, ko ne nameravate uporabljati dlje časa. 12. Naprave ne uporabljajte med vožnjo vozila, če je naj preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zakon obvezuje, da napravo izklopite.

Specifikacije in lastnosti izdelka najdete na embalaži in na spletnem mestu defender-global.com

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Proizvajalec: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.

Neomejen rok uporabnosti. Življenjska doba je 2 let. Datum izdelave glejte na embalaži. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb vsebine embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovejši in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com

Izdelano na Kitajskem.

Garancijska izključitev ne velja v naslednjih primerih: 1. Potek garancijske dobe (garancijska doba se ponovna od datuma prodaje končnemu uporabniku). 2. Nepravilno izpolnjevanje garancijske kartice. 3. Napačen vtič v omrežje. 4. Kršitev varnosti garancijskih tesnil, pritrditev ukrepi in prisotnost sledi posega v notranjosti in zunanjih delih izdelka. 5. Če je bil izdelek uporabljen v poklicne namene, gospodarstvu, uporabljen v profesionalne namene. 6. Škoda zaradi vdora tujkov, snovi, tekočin ali žuželk v izdelek. 7. Škoda zaradi kršitve obšlajenega delu oskbovalnega omrežja – 220V +/- 10%. (razen avtomatskih napetostnih regulatorjev) 8. Če je izdelek odprla in poskušala oseba, ki za to ni pooblaščena s strani pooblaščenega. 9. Nepravilno delovanje ali nepravilno ravnanje. 10. Poškodba izdelka zaradi naravnih nesreč. 11. Prisotnost elementov, ki kažejo na mehanske poškodbe (padec, zadetek). 12. Invalidnost povezanih naprav drugih proizvajalcev.

SWE TRÅDLÖS SPELTANGENTBORD BRUKSANVISNING

Försäkran om överensstämmelse. Användningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioutrustning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Bortskaffande av batterier, elektrisk och elektronisk utrustning.

Denna symbol på produkten, batterierna eller förpackningen indikerar att produkten inte får kastas med hushållsavfallet. Konsumenter är skyldiga att återlämna produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kastas med hushållsavfallet. Konsumenter är skyldiga att återlämna uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på